

Aufbauanleitung Touring Vorzelt Spree



Sehr geehrter Camper,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines Zeltes aus unserer Produktion. Beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise zum Aufbau Ihres Spezialzeltes und die in unseren Aufbau- und Pflegehinweisen.

So ist gewährleistet, dass Sie möglichst lange Freude an unseren Produkten haben.

Zum Lieferumfang gehören:

Vorzelthaut
Aluminium Bogengerüst
Gardinen Vorderwand
Rad- und Windblende

Der Aufbau:

Ziehen Sie zunächst die Rad- und Windblende ein. Als nächstes ziehen das Vorzelt in die Kederleiste am Fahrzeug ein. Achten Sie bitte darauf, dass das Dach rechts und links gleichmäßig vermittelt steht und dass an der Leiste keine scharfen Kanten vorhanden sind. Bringen Sie dann zunächst die vordere Bogenstange in den entsprechenden Hohlraum ein. Setzen Sie dann am Gestängeauslaß mittig am Giebel eine Spannleine und ziehen somit das Zelt nach vorne. Bringen Sie nun die beiden Dachstangen ein. Hängen Sie dazu das eine Ende in die jeweilige Öse ein und befestigen Sie das andere Ende mit der Schelle vorne an der Bogenstange. Dann bringen Sie den hinteren Bogen ein. Dieser wird mit je einer Schelle an den seitlichen Dachstangen befestigt. Danach befestigen Sie die mittlere Dachstange. Diese wird sowohl hinten als auch vorne mit Schellen befestigt. Bringen Sie Stangen auf Spannung.

Ziehen Sie nun die Seitenwände sowie die Vorderwand ein. Sollten Sie Probleme beim Schließen der Reißverschlüsse haben, ziehen Sie die Aufstellstangen ein wenig nach innen. Nach dem Schließen der Reißverschlüsse, bringen Sie bitte die Aufstellstangen wieder umgehend in Position.

Beginnen Sie mit dem Abspannen. Bei jedem Zelt kommt die gesamte Stabilität durch das Abspannen bestimmter Punkte. Bei Wohnwagenvorzelten sind dies, die am Wohnwagen hinten liegenden Abspannpunkte, die beiden Eckpunkte, die Mittelstangenabspannungen und rechts und links der Türen. Beginnen Sie immer hinten an den beiden Abspannelementen rechts und links am Wohnwagen. Danach spannen Sie die beiden vorderen Ecken. Hier ist darauf zu achten, dass die Zeltwand im rechten Winkel zum Wohnwagen steht. Bei der Vorderwand gibt es noch die Besonderheit, dass diese nochmals nach vorne herausgeht (siehe Skizze).



(Ansicht von oben)

	Breite 1	Breite 2
Puck		
Pan		
Triton	466 cm	296 cm
Troll		
Feeling		

Durch zusätzliches Nachspannen und Ausspannen sowie Nachjustieren der Höhe verschwinden jetzt die Falten (wenn überhaupt noch vorhanden) in den Wänden.

Beachten Sie bitte auch noch unsere Pflegehinweise und die allgemeinen Punkte unserer Aufbauanleitung. Als sinnvolles Zubehör empfehlen wir das Aufstellstangen-Set für den Türbereich, erhältlich bei Ihrem Händler.

Da es sich um ein Vorzelt einer neuen Generation handelt, wären wir sehr froh von Ihren Erfahrungen und Erlebnissen sowie evtl. Verbesserungsvorschlägen zu hören. Zögern Sie bitte nicht uns zu schreiben. Tests im Vorfeld und bei uns haben gezeigt, dass diese Zeltform extrem wind-, regen- und wetterbeständig steht. Lediglich Schneelasten kann diese Zeltform nicht gut standhalten und wir empfehlen daher, dieses Vorzelt nicht bei Schnee und im Winter zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erholung mit Ihrem Vorzelt.

Ihre
Wigo – Zelte GmbH & Co. KG