

# Aufbauanleitung Rolli Premium



Tipps und  
Informationen





1

Rollisack  
einziehen.

## Erstmontage (Step 1-2)

- Rolli-Dach ausrollen
- Welle festhalten und Transportsack einziehen
- Rolli aufrollen und im Sack mit Hochhaltern fixieren, anschließend Reißverschluss schließen
- Rolli mit Stoppfern sichern
- Die Fahrt kann beginnen

Diese Montage ist nur beim ersten Mal nötig, da der Transportsack während der Fahrt am Wagen hängen bleibt.

Darin befindet sich die Welle, auf der das Dach aufgerollt ist. Wenn Sie möchten, können Sie zudem das Grundgestänge ebenfalls im Transportsack verstauen.



2

Rollisack  
geschlossen.  
Die Fahrt  
kann jetzt  
beginnen.

### Tipp!



Die Rolli Markise kann während der Fahrt seitlich am Wohnwagen hängen bleiben.

Bitte überprüfen Sie immer wieder die Befestigung am Wohnwagen.

## Dachaufbau (Step 3-5)

- Reißverschluss des Transportsackes öffnen

- Stangen herausnehmen, vorsortieren und bereitlegen



**3**

**Markisendach ausrollen.**

- Bolzen der Stangen etwas aufdrehen
- In die dafür vorgesehene (größere) Kedernut einschieben (beginnend von innen nach außen)
- Sind Stangen richtig positioniert, Stangen durch Drehen fixieren
- Bei Rolli Basic: Dorne der Dach- und Aufstellstangen in die dafür vorgesehene Bohrung einfügen. Stange im ca. 90°-Winkel zur Welle einführen.

- Dachstangen auf Spannung bringen, Splint muss in die entsprechende Bohrung gebracht werden und einrasten (bei Komplettausbau weiter bei Step 6)

### Tipp!



Bis die erste Dachstange auf Spannung gebracht ist, ist es hilfreich, wenn eine weitere Person die Welle festhält, um ein Umfallen zu vermeiden! Bei alleinigem Aufbau bereiten Sie

Abspannleinen vor, die das umfallen verhindern und stellen die Aufstellstangen nach innen zum Fahrzeug hin. Sobald die erste Dachstange auf Spannung gebracht wurde, ist ein weiteres Sichern gegen das Umfallen nicht mehr nötig. Bringen Sie aber zuerst immer die mittleren Stangen in Position und arbeiten dann von innen nach außen.

Sollte es beim Aufbau windig sein, sollten Sie evtl. das Dach gegen Abheben mit Leinen an den Abspannpunkten am Dach sichern.



**4**

**Stangen montieren.**



5

Das Sonnendach ist fertig.

**Achtung:** Bei Nutzung des Rollis als reines Sonnendaches, ist dieses immer mit ausreichend Leinen gegen Wind zu sichern.

Bei unklarer Witterungslage ist das Sonnendach entweder abzubauen (einrollen) oder zum Zelt auszubauen (Einziehen und montieren der Wände)!

## Seitenwandmontage (Step 6)

- Andruckpolster in dafür vorgesehen Tasche einknüpfen
- Dachstange durch den dafür vorgesehen Hohlraum der Seitenwand schieben (oben!)
- Dachstangen montieren und auf Spannung bringen
- Andruckstangen mit durch den hinteren senkrechten Hohlraum einführen und an der Dachstange mit Schelle montieren
- Seitenwand vorne mit Bindebändern an der Aufstellstange sichern

- Vorderwand und Seitenwände mittels Reißverschlüssen verbinden
- Dach an der Seitenwand festkletten

### Tipp!



Zum besseren Andrücken der Andruckstange können Sie eine zusätzliche Abspannleine unten an dem Gestängefuß befestigen und die Leine unter dem Wohnwagen hindurch auf der anderen Wohnwagenseite abspannen. So steht die Andruckstange sehr stabil und dicht am Wohnwagen.



6

Aufbau Seitenwände.

Hier: Stange in Hohlraum einführen.

## Vorderwandmontage (Step 7-8)



7

Einziehen der Vorderwand.

- Ziehen Sie die einzelnen Elemente in die kleinere Kedernut in der Welle ein
- Pfeiler, Tür, Fenster, Pfeiler oder Pfeiler, Fenster, Tür, Pfeiler

- Verbinden Sie die Vorderwandteile mit den Reißverschlüssen

- Verbinden Sie die Vorderwand mit den Seitenwänden mittels Reißverschluss



8

Einziehen der Vorderwand.

### Tipp!



Durch unsere Konstruktion benötigen Sie keine weiteren Sturmbänder. Diese empfehlen wir bei unserem Rolli ausdrücklich **nicht**.

Nutzen Sie das Rolli nur als Markise, empfehlen wir die Benutzung unserer Rolli-Dachbefestiger.

Das Dach ist an den Stangen befestigt und kann so nicht mehr im Wind schlagen.

### Wichtig !!!

Bei starkem Regen stellen Sie die Markise durch unterschiedliche Lochpositionen an den Aufstellstangen schräg. Dadurch fließt das Regenwasser zu einer Seite ab und es können keine Wassersäcke entstehen.




## Abspannen (Step 9)

- Beginnen Sie mit dem Abspannen
- Fangen Sie auf den Ecken an und achten Sie darauf gerade abzuspannen
- Entlasten Sie die Reißverschlüsse über Kreuz
- Öffnen Sie die Air-Vent-Fenster (falls vorhanden vor dem Abspannen)  
Spannen Sie den hinteren Ankerhaken an den Seitenwänden nach hinten unter das Fahrzeug ab



Tipp!



### Reinigungs- und Pfleheinweise

- Trocken und sauber einpacken
- Spitze und scharfe Gegenstände meiden
- Verschmutzungen zeitnah entfernen
- Nur mit lauwarmem Wasser reinigen, evtl. mit einer weichen Bürste behandeln

## Ihr Urlaub kann beginnen!



## Vorderwand Fun

Stylisches Design trifft hohen Ausstattungskomfort.

Die Vorderwand Fun bietet neben zwei serienmäßigen Eingängen drei Air-Vent-Fenster, wovon zwei eine Folienklappe und das dritte eine Stoffklappe besitzen.

Das Besondere an dieser Stoffklappe ist, dass sie sowohl ausgestellt als auch hochgerollt werden kann.



Die Fun-Variante ist ab einer Größe von 400 cm erhältlich.

Mit dem Rolli Fun werden Sie auf jedem Zeltplatz Aufmerksamkeit erlangen.



## Vorderwand Panorama

Eine weitere Alternative für das Rolli ist die Vorderwand Panorama. Hierbei ist es möglich, bei dem Vorzelt entweder die rechte oder linke Seitenwand auf die Hälfte zu setzen.

Somit erhalten Sie ein geschlossenes Zelt und einen überdachten Freisitz.

**Unsere Empfehlung:**

Mindestens eine Seitenwand in der Variation Air-Vent und Tür. Die Panorama-Variante ist ab einer Größe von 400 cm erhältlich.

Mehr Flexibilität ist fast nicht möglich.

## Herausgeber:

WIGO-Zelte GmbH & Co.KG  
Industriestraße 35-37  
37235 Hessisch Lichtenau  
Deutschland/Germany

Telefon (0 56 02) 9 17 38-0  
Telefax (0 56 02) 9 17 38- 36

E-Mail: [info@wigo-zelte.de](mailto:info@wigo-zelte.de)  
[www.wigo-zelte.de](http://www.wigo-zelte.de)

UstIDNr.: DE 814989185  
Registergericht: Amtsgericht Eschwege  
Register-Nr.: HRA 2188

Alle Rechte liegen bei der WIGO-Zelte GmbH & Co.KG

Verantwortlich für den Inhalt und vertretungsberechtigt:  
Matthias Gomoluch-Wischnewski, Adresse und Kontakt-  
daten wie oben.

Veröffentlichungen und Kopien, auch auszugsweise,  
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der  
WIGO-Zelte GmbH & Co. KG.



WIGO-Zelte GmbH & Co. KG  
Industriestraße 35-37  
37235 Hessisch Lichtenau  
Deutschland / Germany

Telefon +49 (56 02) 9 17 38-0  
Telefax +49 (56 02) 9 17 38-36  
E-Mail: [info@wigo-zelte.de](mailto:info@wigo-zelte.de)  
Internet: [www.wigo-zelte.de](http://www.wigo-zelte.de)